



PC HARMONIZER

PC Harmonizer reduserer skadevirkningene ved høyfrekvent stråling og elektrosmog fra datamaskiner. PC Harmonizer består av to matriser som er designet for komme i resonans med strålingen, og mye av strålingen vil resonere med dem før den går videre. Gjennom resonansen danner matrisene et felt med samme frekvens, men med en harmløs, avrundet bølgeform. Dette feltet synkroniser seg automatisk med det skadelige feltet, og de blir til ett felt som er en mellomting mellom de to feltene. Dermed blir bølgeformen på den skadelige strålingen endret; skadelige peaker blir dempet og bølgeformen blir avrundet. Dette reduserer kraftig stålingens negative påvirkning på kroppen din.

PC Harmonizer settet består av en holografisk matrise som reduserer skadevirkningene av den høyfrekvente strålingen fra mikroprosessoren med 98%. Det er også en matrise som reduserer skadevirkningene av 50/60 hz elektrosmog med 95%. Effekten betinger en avstand på minimum 20 cm til kroppen, og vi fraråder derfor uansett å ha en laptop i fanget.

PC Harmonizer matrisene er begge selvklebende. Om de skal sette på en brukt PC, bør flaten som de skal klebes til vaskes først med noe avfettende. Her settes de:

Bærbar PC:

Den minste matrisen settes på godset til venstre for touchpaden om du er høyrehendt og på høyresiden om du er venstrehendt. Den kan stå der du synes det passer best og hvor du ikke sliter på den med friksjon av hånden din. Den største matrisen skal stå på strømadapteret på strømledningen. Sett gjerne på en ekstra tape for at den ikke skal løsne.

Stasjonær PC:

Den minste matrisen skal plasseres øverst i fronten på den siden som vender mot deg. Den største matrisen skal ved siden av strøminntaket på baksiden av PCen, på siden av der ledningen kommer inn.